



*Impianti e tecnologie per la
fusione centrifuga, vibro- finitura
e apparecchiature smalti.
Plants and technology for
centrifugal casting, vibro-finishing
and enamelling equipment.*

IMPIEGO DELLA MACCHINA

La centrifuga mod. CMRT 300/400 CE è stata studiata e prodotta per la fusione di oggetti di piccole e medie dimensioni (come accessori pelle e/o scarpe, bigiotteria, giocattoli, portachiavi, medaglie, fibbie, ecc.), utilizzando leghe bassofondenti (con una temperatura massima di lavorazione di 500°C).

PRODUTTIVITÀ

- 70-110 stampate per ora considerando le dimensioni dei pezzi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tensione: di serie V380 trifase 50Hz. Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta;
- Possibilità di utilizzare stampi siliconici fino ad un diametro max. di mm. 300 oppure di mm. 400 considerando il modello ed uno spessore totale di mm. 60 su entrambe i modelli;
- Velocità di centrifugazione 400-800 giri/minuto;
- Impianto elettrico come da Direttive CE, con strumentazione elettronica di controllo del funzionamento e sezionatore generale lucchettabile;
- Pulsante d'emergenza per blocco immediato dell'impianto;
- Doppio senso di rotazione;
- Finecorsa di sicurezza per blocco immediato dell'impianto, in caso di apertura anticipata della copertura;
- Motore autofrenante da HP 1,5.

DATI TECNICI

MODELLO	MAX. Ø MM.	POTENZA KW.	DIMENSIONI MM.	PESO KG.
CMRT 300 CE	300	1,1	790x890x960	160
CMRT 400 CE	400	1,1	790x890x960	195